

WORKCHOICE

WC1009 Indoor Vacation Timer

FEATURES

- No Programming Required
- Pre-selected random ON/OFF settings
- 1 Timed Polarized Outlet
- Manual Override switch
- CFL Compatible
- 125VAC/60Hz 15A Resistive 1250W Max. Tungsten

WARNINGS

- This unit is to be connected to a 125V, 60Hz power source only.
- Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). 1/3 HP. Do not exceed rated capacity.
- Do not use with any appliance which exceeds the capacity of the timer.
- Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the timer.
- If you need to clean the timer, remove from the mains and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- FOR INDOOR USE ONLY.
- Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK:
 - o Keep children away.
 - o Unplug timer before cleaning.
 - o Do not use in wet locations.
- RISK OF FIRE: Do not use to control appliances that contain heating elements (Cooking appliances, heaters, irons, etc...)
- PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.



INSTRUCTIONS

1. Rotate the timer's dial clockwise until the arrow on the face points to the current day and time.
2. Set the switch to the TIMER ON position.
3. Plug the timer into an electrical outlet convenient to the appliance to be controlled.
4. Plug the appliance into the outlet on the right hand side of the timer, turn the appliance's switch on for automatic control. The timer will not turn the appliance on if the appliance's switch is off. The appliance will now turn on and off at random, pre-selected times.
5. The pre-set On/Off commands can be interrupted by using the manual override switch located on the top of the unit. When switched to the OUTLET ON position, the connected appliance is switched on permanently. To reactivate the timer's control of the appliance, turn the appliance switch on and set the timer's override switch to TIMER ON.

WORKCHOICE

WC1009

Temporizador de vacaciones para Interiores

FUNCIONES

- No requiere programas
- Ajustes al azar preseleccionados de ENCENDIDO/APAGADO ("ON/OFF")
- Una (1) toma polarizada y temporizada
- Interruptor de cancelación manual
- Compatible con lámparas fluorescentes compactas
- 125 VCA/ 60 Hz 15 A Resistivos 1250 W Máximo Tungsten

ADVERTENCIAS

- Esta unidad debe ser conectada a una fuente de alimentación eléctrica de 125 V y 60 Hz únicamente.
- Capacidad total: 15 A 1875 W Resistivos, Tungsteno (Iluminación) de 1250 W, 1/3 HP. No exceda la capacidad nominal.
- No use con ningún dispositivo eléctrico que exceda la capacidad del temporizador.
- Asegúrese siempre que el enchufe de cualquier dispositivo eléctrico está insertado totalmente en el temporizador.
- Si es necesario limpiar el Temporizador, desenchufe del tomacorriente y límpielo con un trapo seco. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- PARA USO INTERIOR ÚNICAMENTE.
- No intente desensamblar la unidad. No incluye piezas a las que se les pueda dar servicio en su interior.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
 - o Mantenga alejado de los niños.
 - o Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo.
 - o No use en sitios húmedos.
- RIESGO DE INCENDIO: No use este dispositivo para controlar electrodomésticos que contienen elementos de calefacción (por ejemplo, electrodomésticos para cocinar, calefactores, planchas, etc.).
- SÍRVASE LEER MINUCIOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.



INSTRUCCIONES

1. Gire el dial (rueda con horas) del temporizador en el sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) hasta que la flecha apunte a la fecha y hora actual.
2. Gire el interruptor a la posición de TEMPORIZADOR ENCENDIDO (TIMER ON).
3. Enchufe el temporizador en un tomacorriente eléctrico accesible al dispositivo eléctrico que va a ser controlado.
4. Enchufe el dispositivo eléctrico en el tomacorriente situado en el lado derecho del temporizador, coloque el interruptor del dispositivo eléctrico en la posición de encendido para tener el control automático. El temporizador no encenderá el dispositivo eléctrico si el interruptor del dispositivo eléctrico está en la posición de apagado. El dispositivo ahora se encenderá y se apagará a los momentos al azar preseleccionados.
5. Los mandos preseleccionados de Encendido/Apagado (On/Off) pueden ser interrumpidos mediante el uso del interruptor de cancelación manual situado en la parte superior de la unidad. Al conmutarse a la posición de TOMA ENCENDIDA (OUTLET ON), el dispositivo eléctrico conectado quedará encendido permanentemente. Para reactivar el control del temporizador sobre el dispositivo eléctrico, coloque el interruptor del dispositivo eléctrico en la posición de encendido y fije el interruptor de cancelación del temporizador en la posición de TOMA ENCENDIDA (TIMER ON).