

Congratulations on your purchase of a Brink's LED Yard Light Fixture. You have purchased a safe, dependable, easy-to-install security lighting system. You can use this fixture at home for outdoor lighting applications.

WHAT'S INCLUDED:

- A – Metal Pole Clamp


F – Clamp Nut
- B – Fixture Housing

G- Canopy Mounting Plate
- C – Wire Connectors (3)

H – 40W LED
- D – Mounting Screws (2)

J – Plastic Lens
- E – Clamp Screw

TOOLS YOU WILL NEED: Metal Silicone Sealant or Caulk, Phillips Screwdriver and Adjustable Wrench



RISK OF FIRE. MAINTAIN AT LEAST 2 INCH SPACING BETWEEN FIXTURE HOUSING AND THE MOUNTING SURFACE.


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE INSTALLATION CODES.

- IF YOU ARE NOT FAMILIAR WITH ELECTRICAL WIRING, IT IS RECOMMENDED THAT YOU SECURE THE SERVICES OF A WELL QUALIFIED ELECTRICIAN WHO CAN ASSURE THAT THIS INSTALLATION MEETS LOCAL, STATE, AND NATIONAL CODES. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- BE SURE POWER IS TURNED OFF AT THE MAIN POWER PANEL OR FUSE BOX PRIOR TO INSTALLATION OR REPLACING FIXTURE.
- Before installing this fixture, be sure to check with local ordinances regarding approved outdoor lighting. This fixture style may not be allowed in some areas.
- This fixture is for outdoor use only.
- This fixture is for wall mount or pole mount installation only.
- The electrical system and the method of connecting the fixture to the system must be in accordance with local, state, and national electric codes.
- This fixture is to be connected to a 120 volt, 60 Hz power source. Connecting to a different power source may create a hazard and will void the warranty.
- This fixture is suitable for wet locations.
- Do not use near or around flammable/combustible material or liquids.
- Risk of electric shock. Do not attempt to open the fixture housing or lamp. There are no serviceable parts inside.
- Fixture must not be installed facing reflective surfaces closer than five (5) feet.
- Carefully read through the entire installation instructions before installing this security light fixture.

NOTE

- This fixture is equipped with a photo cell which automatically turns off the light during the day light. To check if fixture is operableduring daylight hours, or to bypass photo sensor as your desire, simply cover the photo sensor with duct tape or black electric tape.
- For pole installation, recommended pipe size is within Ø1-5/8” overall.
- Not intended for use with emergency exit fixtures of lights, electronic timers, motion detectors, or dimmer switches.




INSTALLATION INSTRUCTIONS LOCATION

- Select a location on a structurally sound, flat wall or pole 10-25 feet above the ground.
- Fixture should be located on wall or pole at least 18 inches below any overhang or other structural detail.
- Fixture should not be recessed and must be positioned with bulb in vertical position and bulb socket base up.
- 120v/60Hz power must be available at the desired location. If not, have a qualified electrician route power to that location.

JUNCTION BOX MOUNTING

STEP BY STEP INSTRUCTION FOR WALL MOUNT INSTALLATION:


- Turn OFF power at the switch or circuit breaker prior to the installation process or when replacing the lamp.
- Feed wires from junction box through center of Canopy Mounting Plate (G), then connect as follows:
 - Connect black fixture wire to black supply wire using Wire Connector (C).
 - Connect white fixture wire to white supply wire using Wire Connector (C).
 - If applicable, connect copper fixture ground wire to the ground wire using Wire Connector (C) or to junction box grounding screw in accordance with electric codes.
- Secure Canopy Plate (G) to junction box using two (2) Mounting Screws (D). Tighten with screwdriver and adjustable wrench.
- Slide Metal Pole Clamp (A) through the center of the integral post.
- Push Fixture Housing (B) onto Canopy Plate (G) and secure with Metal Pole Clamp (A), Clamp Screw (E), and Clamp Nut (F).
- Attach Plastic Lens (J) by lining up slots in lens to tabs on Fixture Housing (B), then twist to secure into place.
- Install Lamp (H) into lamp socket. Do not over-tighten.
- Apply weatherproof silicone caulk or sealant around the fixture base and to unused screw holes.
- Turn power back ON.



POLE MOUNT INSTALLATION

STEP BY STEP INSTRUCTION FOR POLE MOUNT INSTALLATION:

- Turn OFF power at the switch or circuit breaker prior to the installation process or when replacing the lamp.
- Slide Metal Pole Clamp (A) through the center of the integral post.
- Feed wires from pole and connect as follows:
 - Connect black fixture wire to black supply wire from junction box using Wire Connector (C).
 - Connect white fixture wire to white supply wire from junction box using Wire Connector (C).
 - If applicable, connect copper fixture ground wire to the ground wire using Wire Connector (C) in accordance with electric codes.
- Push Fixture Housing (B) onto pole (not included) and secure with Metal Pole Clamp (A), Clamp Screw (E), and Clamp Nut (F).
- Attach Plastic Lens (J) by lining up slots in lens to tabs on Fixture Housing (B), then twist to secure into place.
- Install Lamp (H) into lamp socket. Do not over-tighten.
- Apply weatherproof silicone caulk or sealant around integral post and metal pole surface.
- Turn power back ON.



TROUBLESHOOTING

If this fixture fails to operate properly, check to make sure:

- The correct lamp is properly installed
- The lamp is not faulty
- The line voltage at the fixture is correct
- The fixture is wired correctly
- The fixture is grounded correctly

LIMITED LIFETIME WARRANTY – This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for life of product. If a defect occurs, call 1-800-562-5625 for instructions on how to have defective product repaired or replaced free of charge. **LIMITATIONS** - This warranty only covers Brink's assembled lighting products and accessories and is not extended to other components, Lamp Bulb(s), or equipment used on the product. Warranty extends to original purchaser of product. Receipt or other approved proof of purchase required for warranty service. **NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **NOT COVERED** - Product failure not relating to faulty material or workmanship, corrosion of brass components, reimbursement for installation or unauthorized service.




Felicitaciones en su compra de un dispositivo de Iluminación de Patio con Lámpara Fluorescente Compacta de LED de Brinks. Usted ha comprado un sistema de iluminación seguro, confiable y fácil de instalar. Usted puede utilizar este dispositivo en su hogar para iluminar áreas exteriores.

UE INCLUYE:

- A – Abrazadera de poste de metal
- B – Carcasa del dispositivo
- C – Conectores de cable (3)
- D – Tornillos de montaje (2)
- E – Tornillo de abrazadera
- F – Tuerca de abrazadera
- G- Placa de montaje a pared
- H – Lámpara LED
- J – Cubierta de plástico

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Masilla o sellador de silicona, Desatornillador de cruz Phillips, Llave ajustable



PELIGRO DE INCENDIO. MANTENGA UNA DISTANCIA DE CUANDO MENOS 2 PULGADAS (25 MM) ENTRE LA CARCASA DEL DISPOSITIVO Y LA SUPERFICIE DE MONTAJE.


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON TODOS LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN CORRESPONDIENTES.

- SI USTED NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON CABLEADO ELÉCTRICO, SE RECOMIENDA QUE USTED CONTRATE LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA EXPERIMENTADO QUE PUEDA ASEGURAR QUE ESTA INSTALACIÓN CUMPLE CON LOS CÓDIGOS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y DE LOS PELIGROS QUE CONLLEVA.
- ASEGÚRESE QUE SE HA DESCONECTADO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL O EN LA CAJA DE FUSIBLES ANTES DE INSTALAR O REEMPLAZAR EL DISPOSITIVO.
- Antes de instalar este dispositivo, cerciórese de verificar los reglamentos locales sobre iluminación exterior aprobada. El estilo de este dispositivo puede no ser permitido en algunas áreas.
- Este producto es para uso a la intemperie únicamente.
- Este producto es para instalarse en una pared o en un poste únicamente.
- El sistema eléctrico y el método utilizado para conectar esta unidad al sistema debe estar de conformidad con los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.
- Este producto se debe conectar a una fuente de alimentación de 120 volts, 60Hz. El hecho de conectar a una fuente de alimentación diferente puede constituir un peligro, dañar la unidad y anulará la garantía.
- Este producto es adecuado para sitios húmedos.
- No use cerca o alrededor de materiales o líquidos inflamables/combustibles.
- Riesgo de descarga eléctrica. No intente abrir la carcasa del dispositivo o la bombilla/foco. No se tienen en el interior piezas que requieran servicio.
- No se debe instalar el dispositivo dirigido hacia superficies reflectoras que estén a menos de 1.50 metros (cinco (5) pies) de distancia.
- Lea con cuidado todas las instrucciones de instalación antes de instalar este dispositivo de iluminación de seguridad.

NOTA

- Este dispositivo está equipado con una sensor fotoeléctrico que apaga automáticamente la lámpara cuando hay luz diurna. Para verificar si el dispositivo funciona durante horas de luz diurna, o para derivar el sensor fotoeléctrico según lo desee, sencillamente cubra el sensor fotoeléctrico con cinta para ductos o cinta eléctrica negra.
- En caso de instalarse en un poste, se recomienda utilizar tubería con un tamaño de diámetro de Ø1-5/8” (42 mm) total.
- No debe utilizarse con dispositivos de salidas de emergencia de luces, temporizadores electrónicos, detectores de movimiento o conmutadores atenuadores de luz.
- La bombilla/foco contiene Mercurio. Deséchese correctamente de acuerdo con los reglamentos locales y federales pertinentes.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - UBICACIÓN

- Seleccione una ubicación en una pared plana estructuralmente fuerte o en un poste de 10 a 25 pies (3 a 7.6 metros) de alto.
- Se debe colocar el dispositivo en una pared o poste que quede cuando menos 18 pulgadas (45 cm) por debajo de cualquier sobrevolado o cualquier otro detalle estructural.
- El dispositivo no debe quedar en un rebajo y debe ser instalado con la bombilla/foco en posición vertical y la base del enchufe de la bombilla/foco por arriba.
- Se debe disponer de alimentación eléctrica de 120 V/60 Hz en el sitio seleccionado. De no ser así, un electricista experimentado debe llevar la alimentación eléctrica hasta ese sitio.

MONTAJE DESDE LA CAJA DE EMPALMES

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN EN PARED:


1. DESCONECTE la alimentación en el interruptor o en el disyuntor antes de iniciar el proceso de instalación o cuando reemplace la lámpara.
2. Inserte los cables desde la caja de empalmes a través del centro de la Placa de Montaje de Pared (G), y luego conecte de la siguiente manera:
 - a. Conecte el cable negro del dispositivo al cable negro de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable (C).
 - b. Conecte el cable blanco del dispositivo al cable blanco de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable (C).
 - c. Si corresponde, conecte el cable de conexión a tierra del dispositivo al cable de conexión a tierra mediante el Conector de Cable (C) o al tornillo de tierra física de la caja de empalmes de acuerdo con los códigos eléctricos.
3. Fije la Placa de Montaje a la Pared (G) a la caja de empalmes con dos (2) tornillos de montaje (D).
 - a. Apriete con un desatornillador y una llave ajustable.
4. Deslice la abrazadera de poste de metal (A) a través del centro del poste integral.
5. Empuje la Carcasa del Dispositivo (B) por sobre la Placa de Montaje de Pared (G) y fjela con la Abrazadera de Poste de Metal (A), Tornillo de la Abrazadera (E) y Tuerca de la Abrazadera (F).
6. Fije la Cubierta de Plástico (J): alinee las ranuras en la cubierta con las lengüetas en la Carcasa del Dispositivo (B), y luego gire la cubierta para fijarla en su lugar.
7. Instale una Bombilla/Foco Fluorescente Compacto de 42 Watts (H) dentro del enchufe de la bombilla/foco. No apriete demasiado.
8. Aplique sellador o masilla de silicona impermeable alrededor de la base del dispositivo y en los orificios de tornillos no utilizados.
9. Vuelva a CONECTAR la alimentación eléctrica.



MONTAJE DESDE LA CAJA DE EMPALMES

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN EN PARED:

1. DESCONECTE la alimentación en el interruptor o en el disyuntor antes de iniciar el proceso de instalación o cuando reemplace la lámpara.
2. Inserte los cables desde la caja de empalmes a través del centro de la Placa de Montaje de Pared (G), y luego conecte de la siguiente manera:
 - a. Conecte el cable negro del dispositivo al cable negro de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable (C).
 - b. Conecte el cable blanco del dispositivo al cable blanco de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable (C).
 - c. Si corresponde, conecte el cable de conexión a tierra del dispositivo al cable de conexión a tierra mediante el Conector de Cable (C) o al tornillo de tierra física de la caja de empalmes de acuerdo con los códigos eléctricos.
3. Fije la Placa de Montaje a la Pared (G) a la caja de empalmes con dos (2) tornillos de montaje (D).
 - a. Apriete con un desatornillador y una llave ajustable.
4. Deslice la abrazadera de poste de metal (A) a través del centro del poste integral.
5. Empuje la Carcasa del Dispositivo (B) por sobre la Placa de Montaje de Pared (G) y fjela con la Abrazadera de Poste de Metal (A), Tornillo de la Abrazadera (E) y Tuerca de la Abrazadera (F).
6. Fije la Cubierta de Plástico (J): alinee las ranuras en la cubierta con las lengüetas en la Carcasa del Dispositivo (B), y luego gire la cubierta para fijarla en su lugar.
7. Instale una Bombilla/Foco Fluorescente Compacto de 42 Watts (H) dentro del enchufe de la bombilla/foco. No apriete demasiado.
8. Aplique sellador o masilla de silicona impermeable alrededor de la base del dispositivo y en los orificios de tornillos no utilizados.
9. Vuelva a CONECTAR la alimentación eléctrica.



LOCALIZACIÓN DE FALLAS Si este dispositivo no funciona correctamente, revise lo siguiente para asegurarse que:

- Se tiene correctamente instalada la bombilla/foco correcto.
- La bombilla/foco no está defectuoso.
- Se tiene el voltaje de alimentación correcto en el dispositivo.
- Se han conectado correctamente los cables del dispositivo.
- El dispositivo está conectado correctamente a tierra.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA - Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vida de servicio del producto. Si se encuentra un defecto en los materiales o en la mano de obra, llame al 1-800-562-5625 para recibir instrucciones sobre cómo repararlo o reemplazarlo sin cargo alguno. LIMITACIONES - Esta garantía unicamente cubre productos y accesorios de iluminación ensamblados de Brink's y no se extiende a otros componentes, focos o bombillas o equipos utilizados en este producto. Se requiere la presentación de un recibo de compra u otra prueba de compra aprobada antes de la prestación del servicio bajo la garantía. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños indirectos o emergentes, por lo que la anterior limitación o exclusión puede no ser aplicable. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a estado. SIN COBERTURA - La falla del producto no relacionada con materiales o mano de obra defectuosos; el reembolso por la instalación o servicio no autorizado.



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000 USA
email: info@hamptonproducts.com
www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
Hecho en China

PREGUNTAS; Para mayor atención o más información, sírvase llamar al teléfono 1-800-562-5625, de lunes a viernes de las 8:00 a las 17:00 horas (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) (Hora del Pacífico).



La marca comercial y los derechos de reproducción de Brink's se usan con autorización.

©2017 Hampton Products International Corp.
999-61485_7257_REVA 06/17