

Congratulations on your purchase of a Hampton decorative light. You have purchased a safe, dependable, and easy-to-install light fixture. You can use this fixture at home for indoor lighting applications.

NOTE: IF, FOR ANY REASON, YOUR PURCHASE OF THIS LIGHT FIXTURE HAS NOT BEEN A POSITIVE EXPERIENCE, PLEASE CALL OUR CUSTOMER CARE HOTLINE AT 1-800-562-5625 PRIOR TO RETURNING THE PRODUCT. WE WOULD APPRECIATE YOUR FEEDBACK AND WELCOME THE OPPORTUNITY TO RESOLVE ANY CONCERNS YOU MAY HAVE.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


- TURN POWER OFF AT THE MAIN POWER PANEL OR FUSE BOX BEFORE INSTALLING OR REPLACING THE FIXTURE AND/OR WHEN REPLACING THE BULBS.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- If you are not familiar with electrical wiring, it is recommended that you secure the services of a qualified electrician who can assure that this installation meets local, state, and national codes.
- The electrical system and the method of connecting this fixture to the system must be in accordance with local, state, and national electrical codes.
- This fixture is to be connected to a 120-Volt, 60 Hz power source.
- Connecting to a different power source may create a hazard and will void the warranty.
- Do not use near or around flammable/combustible materials or liquids.
- The bulb and unit can get hot during use. Turn off the power and allow the unit to cool down for at least 20 minutes before working on the unit.
- Never use a bulb with a higher wattage than the stated maximum wattage allowed for the fixture.
- Using a higher wattage bulb may cause a fire hazard and/or cause damage to the unit.
- If it becomes necessary to replace the glass, only use a tempered safety glass of equal thickness.
- Do not attempt to open the fixture housing. There are no serviceable parts inside.
- All fixtures should be mounted to a grounded junction box.
- For indoor location only.

SHADE ASSEMBLY

1. Remove metal Shade Mounting Ring (H) from Socket Base (J) by twisting counter-clockwise.
2. Place Glass Shade (K) over Socket Base (J), then replace Metal Shade Mounting Ring (H) onto Socket Base (J).
3. Attach Glass Shade (K) to fixture by twisting Metal Shade Mounting Ring (H) clockwise until it locks into place.

WALL INSTALLATION

1. Pull out all wires (Black, white, and ground) out of junction box.
2. If not already done, thread the provided 1" Fixture Screws (C) into the Swivel Crossbar (A), leaving enough distance to attach Canopy (E) later, as shown in the picture. Use nuts (G) to secure mounting screws in place.
3. Mount the Swivel Crossbar (A) to junction box by using provided 3/4" Mounting Screws (B) as shown in the picture.
4. Using Wire Connectors (D), connect the white wire from fixture to the white wire from junction box. Next, connect the black wire from fixture and the black wire from junction box as shown in the picture.
5. If your junction box has a ground wire, pull the ground wire from junction box. Then wrap it around the ground screw as shown in the picture. Tighten the ground screw and leave 2 to 3 inches in excess beyond ground screw. Connect the junction ground wire and the fixture ground wire.
(Note: Some junction boxes might NOT have a ground wire. In this case, please simply connect the ground wire from the fixture to the ground screw.)
6. Tuck wires into junction box.
7. Attach Canopy (E) to junction box by pushing Fixture Screws (C) through holes in Canopy (E).
8. Tighten the Screw Caps (F) to secure the fixture to the wall as shown in the picture.
9. Install a 13W A-Line CFL bulb (4) or 60W Incandescent bulb (not included) into lamp socket by gently twisting clockwise to lock into place.
10. Caulking around fixture base is recommended.



LIMITED LIFETIME WARRANTY

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for life of product. If a defect occurs, call 1-800-562-5625 for instructions on how to have defective product repaired or replaced free of charge. **LIMITATIONS** - This warranty only covers the assembled lighting products and accessories and is not extended to other components, Lamp Bulb(s), or equipment used on the product. Warranty extends to original purchaser of product. Receipt or other approved proof of purchase required for warranty service. **NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **NOT COVERED** - Product failure not relating to faulty material or workmanship, corrosion of brass components, reimbursement for installation or unauthorized service.

Felicitaciones en su compra de una lámpara decorativa Hampton. Usted ha comprado un dispositivo de iluminación seguro, confiable y fácil de instalar. Usted puede usar este dispositivo en su hogar en instalaciones de iluminación para interiores.

NOTA: SI POR CUALQUIER RAZÓN SU COMPRA DE ESTE DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN NO HA SIDO SATISFACTORIA, SÍRVASE LLAMAR A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1-800-562-5625 ANTES DE DEVOLVER SU PRODUCTO. APRECIAMOS SUS COMENTARIOS Y LA OPORTUNIDAD DE PODER RESOLVER CUALQUIER INQUIETUD QUE USTED PUDIERA TENER.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE


- DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN O CAJA DE FUSIBLES ANTES DE INSTALAR O REEMPLAZAR EL DISPOSITIVO Y/O AL REEMPLAZAR LAS LÁMPARAS/FOCOS/BOMBILLAS.
- ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO CONFORME A TODOS LOS CÓDIGOS DE INSTALACIÓN APLICABLES POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y DE LOS PELIGROS QUE CONLLEVA.
- Si usted no está familiarizado con el cableado eléctrico, se recomienda que usted obtenga los servicios de un electricista experimentado que pueda asegurar que esta instalación cumple con los reglamentos locales, estatales y nacionales.
- El sistema eléctrico y el método de conectar este dispositivo al sistema deben cumplir con los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.
- Este dispositivo debe conectarse a una fuente de alimentación eléctrica de 120 Volts, 60 Hz.
- El hecho de conectar a una fuente de alimentación diferente puede generar un peligro y anulará la garantía.
- No use cerca o alrededor de materiales o líquidos inflamables/combustibles.
- Las lámparas/focos/bombillas y la unidad se calientan durante el uso. Desconecte la alimentación eléctrica y deje que la unidad se enfríe durante cuando menos 20 minutos antes de trabajar en la unidad.
- Nunca utilice una lámpara (foco/bombilla) de mayor potencia (en watts) que el máximo permitido en el dispositivo.
- El uso de una lámpara/foco/bombilla de mayor potencia (en watts) puede generar un peligro de incendio y/o dañar a la unidad.
- Si es necesario cambiar el cristal, use únicamente vidrio templado de seguridad de igual espesor.
- No intente abrir la carcasa del dispositivo. No incluye piezas a las cuales se les pueda prestar servicio.
- Todos los dispositivos deben ser montados sobre una caja de empalmes puesta a tierra.
- Utilice únicamente en interiores.

CONJUNTO DE PANTALLA

- Desenrosque el Aro de montaje de metálico para pantalla de cristal (H) de la Base de rosca (J) en sentido antihorario (hacia la izquierda).
- Coloque la Pantalla de cristal (K) sobre la Base de rosca (J), y vuelva a instalar el Aro de montaje de metálico para pantalla de cristal (H) en la Base de rosca (J).
- Fije la Pantalla de cristal (K) al dispositivo al enroscar el Aro de montaje de plástico para pantalla de cristal (H) en el sentido horario (hacia la derecha) hasta que quede trabado en su sitio.

INSTALACIÓN EN PARED

- Tire de todos los cables (negro, blanco y de tierra) hacia fuera de la caja de empalmes.
- Si no lo ha hecho antes, rosque los Tornillos de dispositivo de 1" (C) en la Barra transversal giratoria (A), dejando suficiente distancia para fijar la Cúpula más tarde, tal como se muestra en el dibujo. Use las Tuercas (G) para fijar los tornillos de montaje en su sitio.
- Monte la Barra transversal giratoria (A) sobre la caja de empalmes mediante el uso de los Tornillos de montaje de 3/4" (B) tal como se muestra en el dibujo.
- Con los Conectores de cable (D), conecte el cable blanco del dispositivo al cable blanco de la caja de empalmes. Luego, conecte el cable negro del dispositivo al cable negro de la caja de empalmes, tal como se muestra en el dibujo.
- Si su caja de empalmes tiene un cable de puesta a tierra, tire del cable de puesta a tierra de la caja de empalmes. Luego enróllelo alrededor del tornillo de puesta a tierra, tal como se muestra en el dibujo. Apriete el tornillo de puesta a tierra y deje de 51 a 76 mm (2 a 3 pulgadas) de cable para que sobresalga del tornillo de puesta a tierra. Conecte el cable de puesta a tierra de la caja de empalmes al cable de puesta a tierra del dispositivo.
(Nota: algunas cajas de empalme pueden NO tener un cable de puesta a tierra. En este caso, solamente conecte el cable de puesta a tierra del dispositivo al tornillo de puesta a tierra.)
- Meta los cables dentro de la caja de empalmes.
- Fije la Cúpula (E) a la caja de empalmes al insertar los Tornillos del dispositivo (C) a través de los agujeros en la Cúpula (E).
- Apriete los Tapones de tornillos (F) para fijar el dispositivo a la pared, tal como se muestra en el dibujo.
- Instale una lámpara/foco/bombilla tipo CFL Line A de 13 Watts (4) o una lámpara/foco/bombilla incandescente de 60 Watts (no incluidas) dentro de la rosca de la lámpara al girar con cuidado en sentido horario (hacia la derecha) hasta que quede trabada en su sitio.
- Se recomienda calafatear masilla alrededor de la base del dispositivo.



GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vida de servicio del producto. Si se encuentra un defecto, llame al 1-800-562-5625 para recibir instrucciones sobre cómo reparar o reemplazar al productor sin cargo alguno. LIMITACIONES - Esta garantía únicamente cubre los productos y accesorios de iluminación ensamblados y no se extiende a otros componentes, lámpara(s), (foco(s), o bombilla(s)) o equipos utilizados en este producto. La garantía se extiende al comprador original del producto. Se requiere la presentación de un recibo de compra u otra prueba de compra aprobada antes de la prestación del servicio bajo la garantía. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados no permiten la exclusión de daños indirectos o emergentes, por lo que la anterior limitación o exclusión puede no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a estado. SIN COBERTURA - La falla del producto no relacionada con materiales o mano de obra defectuosos; la corrosión de componentes de bronce; el reembolso por la instalación o servicio no autorizado.