

FEATURES

- 950 JOULE SURGE PROTECTION
- 4 TIMER CONTROLLED GROUNDED OUTLETS
- 4 LIVE OUTLETS
- MAX. 48 ON/OFF PER DAY.
- MANUAL OVERRIDE SWITCH.
- CFL Compatible.
- 125VAC/60HZ 15A RESISTIVE 10A TUNGSTEN.

WARNINGS

- This unit is to be connected to a 125V, 60Hz power source only.
- Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). Do not exceed rated capacity.
- FOR INDOOR USE ONLY.
- Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK:
 - o Keep children away.
 - o Do not use in wet locations.
 - o Do not plug into another relocatable power tap.
- RISK OF FIRE:
 - o Do not use to control appliances that contain heating elements (Cooking appliances, heaters, irons, etc...)
 - o Do not exceed electrical rating.
- PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

CAUTIONS

- Do not use with any appliance, which exceeds the capacity of the Power Strip.
- Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the Power Strip
- If you need to clean the Timer, remove from the outlet and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- Fan or heaters with exposed elements should not be left unattended, and it is recommended that these type of appliances are not to be connected to Power Strip.

INSTRUCTIONS

1. Switch the red slide switch on the side of the timer to "TIMER ON" position.
NOTE: With red slide switch moved to the "TIMER ON" position, the 4 outlets on the left hand side labeled "TIMED OUTLETS", will operate according to your tab settings.
2. With your finger, pen, or small screwdriver, press down all segments (tabs) corresponding to the required 'ON' period.
For example, if you want your timed outlets to turn 'ON' at 6:00pm and 'OFF' at 10:00pm, push down all the tabs between the 6pm and the 10pm in the BLACK section on the dial.
NOTE: Each segment represents 15 minutes. 4 segments would equal 1 hour.
3. Turn outside dial in a clockwise direction until current time aligns with arrow.
4. Plug Surge Protector Timer into a grounded outlet.
5. Check that power is ON, by making sure that the red rocker switch on the top of the timer is switched to the "RESET •" position and is illuminated.
6. Plug appliance(s) into surge protector.
NOTE: If desiring to have your appliance come on and off according to your timed setting, be sure to have your appliance already in its own ON position.
7. Manual Override: Switch the red slide switch on the side of the timer strip to "OUTLET ON" position. Now you can manually turn on/off all outlets by pressing the red rocker switch on top of the timer to "RESET •" or "OFF".
NOTE: With red slide switch moved to the "OUTLET ON" position, all outlets will function in an "always on" state and timer settings will not apply.

5-YEAR LIMITED LIFETIME WARRANTY

The BRINKS trademark and copyright works for this product, an extension cord with timer and surge protection ("Timer with Surge Protection") are used with permission under a BRINKS trademark license agreement with Hampton Products International Corporation ("Hampton"). All warranty claims must be directed to Hampton. For product support and/or warranty claims contact Hampton's Customer Care Department at 1-800-562-5625 or e-mail at: info@hamptonproducts.com.

Hampton warrants for 5-years from the original date of purchase that the Timer with Surge Protection shall be free of defects in design, assembly, material, and workmanship. Hampton will repair or replace, at Hampton's option, any defective product free of charge. If a defect in material or workmanship occurs, call 1-800-562-5625 for instructions.

LIMITATIONS

Notwithstanding anything contained in this warranty, Hampton's liability should be limited to personal property losses, which are otherwise covered by this warranty, that are not covered by purchaser's homeowners insurance or renters insurance. Purchaser agrees to first seek coverage by any such policy, and shall not seek duplicate coverage from Hampton. Purchaser seeking coverage under this warranty agrees to provide Hampton with insurance information.

Hampton warrants that this product shall be free of defects in material and workmanship under normal use for 5-years from the date of purchase. The warranty extends only to the original purchaser and is non-transferable. This warranty does not extend to any Hampton product that has been damaged or rendered defective (a) as a result of accident, misuse, or abuse; (b) or by modification of product.


THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND SPECIFICALLY IN LIEU OF ALL SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OF BUSINESS OR PROFITS, LOSS OR DAMAGE TO SOFTWARE OR DATA, LOSS OR DAMAGES OR COSTS ASSOCIATED WITH BUSINESS INTERRUPTION, WHETHER OR NOT FORESEEABLE) RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. Some states or provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

CONNECTED EQUIPMENT WARRANTY

This Connected Equipment Warranty is a Limited Warranty, subject to the limitations and exclusions set forth herein. Hampton or its representative will repair or replace, at its option, any connected equipment which is damaged by a transient voltage surge or spike (including lightning strike) (an "Occurrence"), while properly connected through a Brink's Timer with Surge Protection to a properly wired AC power line with protective ground. Hampton or its representative will spend, to repair or replace the damaged connected equipment, at Hampton's or its representative's option, an amount equal to the fair market value of the damaged equipment or the original purchase price of the equipment, whichever is less, up to the maximum amount of \$100,000. Important: If you are using an AC surge protector only that is not using the phone, network, or coaxial protection the warranty is null and void if a power distribution damages your equipment through the phone, network, or coaxial lines. You are only covered if the disturbance entered through the AC power lines. The surge protection component within the product itself is expected to be damaged, thus performing its duty, and you must purchase a new unit to replace the damaged unit. Therefore, the obligation of Hampton to pay or reimburse you for the cost to repair or replace electronic equipment is limited to connected electronic equipment only. No surge protector will protect against a direct lightning strike thus voiding all warranties.

The fair market value of the equipment shall be the current value of the equipment as determined by Hampton or its representative.

Subject to all terms and conditions contained herein, Hampton or its representative reserves the right to review the damaged Timer with Surge Protection, the damaged equipment, and the site where the damage occurred. All costs of shipping the Timer with Surge Protection and the damaged equipment to Hampton or its representative for inspection shall be borne solely by the purchaser. Hampton or its representative reserves the right to negotiate the cost of repairs. If Hampton or its representative



If Hampton or its representative determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Hampton or its representative, Hampton or its representative may designate, in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the claim is finalized. Whenever claims are settled, Hampton or its representative reserves the right of subrogation under any existing insurance policies the claimant may have.

All warranties contained herein are null and void if: the Brink's Timer with Surge Protection is not provided to Hampton or its representative for inspection upon Hampton's or its representative's request at the sole expense of the purchaser; Hampton or its representative determines that the Timer with Surge Protection has been improperly installed, altered in any way or tampered with; Hampton or its representative determines that the damage did not result from the Occurrence or that no Occurrence in fact took place; the repair or replacement of the damaged equipment is covered under a manufacturer's warranty; or Hampton or its representative determines that the connected equipment was not used under normal operating conditions or in accordance with any labels or instructions. All Brink's Timer with Surge Protection must be plugged directly into the AC power supply source and must not be "daisy-chained" together in serial fashion with other power strips, Uninterrupted Power Supply (UPS), other surge protectors or extension cords. A three-to-two prong adaptor may not be used. Any such installation voids this warranty. The Hampton Connected Equipment Warranty only protects against damage to properly connected equipment where Hampton or its representative has determined, in its sole discretion, that the damage resulted from an Occurrence, and does not protect against acts of God (other than lightning) such as flood, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (i.e. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. If you are using an AC surge protector only that does not have phone, network, or coaxial protection, the warranty is null and void if a power disturbance damages your equipment through the phone, network, or coaxial lines. You are only covered if the disturbance entered through the AC power lines. Do not use this product in any way with a generator, heater, sump pump, aquariums or any other water-related devices, life support device, medical device, car, motorcycle, or golf-cart battery charger. To be used indoors only and in dry locations. All warranties contained herein are null and void if used in any way with any of the aforementioned devices.

The surge protection device in this product is designed to sacrifice itself in order to save equipment connected to it. Surge protection devices are designed to eliminate disrupting effects of momentary (less than 1 ns) voltage spikes or impulses from lightning or other power transients. If it can be shown that a voltage spike lasting longer than 1 ns has occurred, the Occurrence will be deemed outside the rated capabilities of the surge protection device and the warranty is void. In such an instance the surge protection device has performed its duty and you need to purchase a new unit to replace the expired unit.

The surge protection device in this product is not designed to protect against sustained low voltage situations. Sustained low voltage situations can cause damage to some connected equipment. If you are in an area prone to sustained low voltage situations, it is recommended you install an Uninterrupted Power Supply (UPS) with surge protection. The Brink's Timer with Surge Protection must not be plugged into a UPS device under any circumstances.

In lifetime connected equipment warranties, "lifetime" is defined as the time until an event occurs (transient surge or spike) that causes damage to the connected equipment to a maximum life of 5 years from date of purchase. The surge protections portion of the device will have performed its duty, and a new protector device must be purchased to replace the former device.

This warranty contains the sole warranty of Hampton in respect to connected equipment; there are no other warranties, expressed or, except as required by law, implied, including the implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or condition of quality. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

In no event shall Hampton be liable for incidental, special, direct, indirect, consequential or multiple damages such as, but not limited to, lost business or profits arising out of the sale or use of any Brink's Timer with Surge Protection, even if advised of the possibility of such damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you.

This warranty is valid only for the original purchaser of the product. All damage claims against the product must be made within 15 days from the date of the Occurrence and must be accompanied by a receipt for the damaged equipment or the warranty is void. Warranty is valid ONLY in USA, Canada, and Puerto Rico.

To file a claim against the Hampton Connected Equipment Warranty, you must take the following steps:

- Contact Hampton Products International Corporation at 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000, Attn: Customer Care Department, or call (800) 562-5625* and ask for Customer Care Department. All claims must be filed within 15 days of the Occurrence or the warranty is null and void.
- Make sure you retain the equipment that was connected to the Brink's Timer with Surge Protection at the time of the Occurrence and the equipment that was damaged during the Occurrence, because a review of those items will be necessary when processing your claim.
- Be prepared to provide the following information:
 - a) The part number of the Brink's Timer with Surge Protection
 - b) A description of the equipment that was connected to the Brink's Timer with Surge Protection at the time of the Occurrence.
 - c) A description of the equipment that was damaged during the Occurrence and the extent of the damage.
 - d) The date of the Occurrence.
 - e) Where you purchased the Brink's Timer with Surge Protection.
 - f) When you purchased the Brink's Timer with Surge Protection.
 - g) Copy of original receipt.
 - h) A brief statement of the Occurrence.

The manager of Hampton's Customer Care Department, or a representative of Hampton, will then contact you by mail confirming their receipt of your claim. Upon review of your claim you will be instructed on where to forward your equipment, receipt, Timer with Surge Protection etc. that was in use during the "Occurrence" and how to proceed with your claim.

CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN DE 950 JOULES CONTRA PICOS DE CORRIENTE
- Cuatro (4) TOMACORRIENTES CONECTADOS A TIERRA CONTROLADOS con temporizador.
- Cuatro (4) TOMACORRIENTES CON CORRIENTE CONSTANTE.
- MÁXIMO DE 48 OPERACIONES DE ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) POR DÍA.
- INTERRUPTOR DE CANCELACIÓN MANUAL.
- Compatible con las lámparas fluorescentes compactas
- 125 VCA/60 HZ 15 A RESISTIVOS TUNGSTENO DE 10 A.

ADVERTENCIAS

- Esta unidad debe ser conectada a una fuente de alimentación eléctrica de 125 V y 60 Hz únicamente.
- Capacidad total: 15 A 1875 W Resistivos, Tungsteno (Iluminación) de 1250 W. No exceda la capacidad nominal.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
 - o Mantenga alejado de los niños.
 - o No use en sitios húmedos.
 - o No enchufe en otra toma de alimentación portátil (otra extensión/alargador).
- RIESGO DE INCENDIO:
 - o No use este Protector para controlar electrodomésticos que contienen elementos de calefacción (por ejemplo, electrodomésticos para cocinar, calefactores, planchas, etc.).
 - o No exceda la capacidad nominal.
- PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE.
- No intente desensamblar la unidad. No incluye piezas a las que se les pueda dar servicio en su interior.
- SÍRVASE LEER MINUCIOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PRECAUCIONES

- No use con ningún dispositivo eléctrico que exceda la capacidad de la caja de enchufes múltiples.
- Asegúrese siempre que el enchufe de cualquier dispositivo eléctrico está insertado totalmente en la caja de enchufes múltiples.
- Si es necesario limpiar el Temporizador, desenchúfelo del tomacorriente y límpielo con un trapo seco. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No se deben dejar desatendidos los ventiladores o calefactores con elementos calefactores expuestos; y se recomienda que no se enchufe este tipo de dispositivos eléctricos en la caja de enchufes múltiples.

INSTRUCCIONES

1. Transfiera el interruptor rojo deslizante situado en el lado del temporizador a la posición de TEMPORIZADOR ENCENDIDO ("TIMER ON").
NOTA: Al mover el interruptor rojo deslizante a la posición de TEMPORIZADOR ENCENDIDO ("TIMER ON"), las cuatro (4) tomas en el lado izquierdo identificadas como TOMAS TEMPORIZADAS ("TIMED OUTLETS"), funcionarán de acuerdo con las posiciones de las lengüetas deseadas por usted.
2. Con su dedo, estilógrafo/pluma o desatornillador/desarmador pequeño, presione hacia abajo todos los segmentos (lengüetas) correspondientes al período de ENCENDIDO (ON) requerido. Por ejemplo, si usted desea que las tomas temporizadas se ENCIENDAN (en ON) a las 6:00 p.m. (18 horas) y se apaguen a las 10:00 p.m. (22 horas), empuje hacia abajo todas las lengüetas entre las 6:00 p.m. las 10:00 p.m. en la sección NEGRA del dial (o rueda de horas).
NOTA: Cada segmento representa 15 minutos. Cuatro (4) segmentos serían iguales a una (1) hora.
3. Gire el dial exterior en dirección de las manecillas del reloj (hacia la derecha) hasta que la hora actual quede alineada con la flecha.
4. Enchufe el Temporizador Protector contra picos de corriente en un tomacorriente conectado a tierra.
5. Verifique que se tiene conectada la alimentación eléctrica (en ON), asegurándose que el conmutador basculante rojo, situado en la parte superior del temporizador, esté en la posición de "REPOSICIÓN •" ("RESET •") y que está iluminado.
6. Enchufe el/los dispositivo/s eléctrico/s en el protector contra picos de corriente.
NOTA: Si desea que su dispositivo eléctrico se encienda y apague conforme a su ajuste temporizado, asegúrese que el dispositivo eléctrico ya se encuentre en su propia posición de ENCENDIDO (ON).
7. Cancelación manual: Transfiera el conmutador rojo deslizante situado en el lado de la caja de enchufes múltiples a la posición de "TOMAS ENCENDIDAS" ("OUTLET ON"). Ahora usted puede encender/apagar manualmente todas las tomas al transferir el conmutador basculante rojo en la parte superior del temporizador a las posiciones de "REPOSICIÓN •" ("RESET •") o de APAGADO (OFF).
NOTA: Con el conmutador rojo deslizante colocado en la posición de "TOMAS ENCENDIDAS" ("OUTLET ON"), todas las tomas funcionarán en un estado de "siempre encendidas" y los ajustes del temporizador no funcionarán. "

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA DE CINCO (5) AÑOS

La marca comercial BRINKS y las obras con derechos de autor/reservados para este producto, un cable de extensión/alargador con temporizador y protección contra picos de corriente ("Temporizador con Protección contra picos de corriente") se utilizan con autorización bajo un convenio de licencia de la marca comercial BRINKS con la empresa Hampton Products International Corporation (de aquí en adelante conocida como "Hampton"). Todos los reclamos bajo la garantía deben ser dirigidos a Hampton. Para obtener soporte del producto y/o reclamos bajo la garantía, contacte al Departamento de Atención al Cliente de Hampton (Customer Care Department), al teléfono 1-800-562-5625 o por correo electrónico a: info@hamptonproducts.com.

Hampton garantiza, durante cinco (5) años desde la fecha original de compra, que el Temporizador con Protección contra picos de corriente estará libre de defectos en el diseño, ensamblado, materiales y mano de obra. Hampton reparará o reemplazará, a la opción de Hampton, cualquier producto defectuoso sin costo alguno. Si ocurre un defecto en materiales o mano de obra, sírvase llamar al teléfono 1-800-562-5625 para recibir instrucciones.

LIMITACIONES: No obstante cualquier otra cosa contenida en esta garantía, la responsabilidad de Hampton debe limitarse a pérdidas de bienes personales, los cuales tienen cobertura de alguna otra forma bajo esta garantía, que no tienen cobertura bajo el seguro de propietario de hogar o seguro de alquiler/renta del comprador. El comprador acuerda a primero solicitar cobertura bajo cualquier tal póliza, y no solicitará cobertura por duplicado de parte de Hampton. El comprador que solicita cobertura bajo esta garantía acuerda proporcionarle a Hampton información sobre seguros. Hampton garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra. La garantía se extiende únicamente al comprador original y no es transferible. Esta garantía no se extiende a ningún producto Hampton que ha sido dañado o que ha quedado defectuoso (a) como resultado de accidente, mal uso, o abuso; (b) o por modificación del producto. ESTA GARANTÍA QUEDA EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN MANIFIESTAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER OBJETIVO O USO ESPECÍFICO, Y ESPECÍFICAMENTE EN LUGAR DE TODOS LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O EMERGENTES (INCLUYENDO SIN LIMITARSE, A CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO O DE GANANCIAS, PÉRDIDA O DAÑOS A SOFTWARE O DATOS, PÉRDIDA O DAÑOS O COSTOS RELACIONADOS CON LA INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS, SEAN O NO PREVISIBLES) RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO O QUE SURGEN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o emergentes, por lo que la limitación o exclusión expresada anteriormente puede no aplicar. Esta garantía le da a usted derechos específicos, y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.

GARANTÍA DE EQUIPO CONECTADO

Esta Garantía de Equipo conectado es una Garantía Limitada, sujeta a las limitaciones y exclusiones que se estipulan aquí. Hampton o su representante reparará o reemplazará, a opción propia, todo equipo conectado que queda dañado por una oleada o pico de voltaje/tensión transitorio (incluyendo provenientes de descargas de rayos) (de aquí en adelante conocido como un "Incidente"), mientras estuviera correctamente conectado a través de un Temporizador con Protección contra picos de corriente marca Brinks, hasta un cable de alimentación de corriente alterna (C.A.) correctamente conectado con tierra protectora. Hampton o su representante pagará, por reparar o reemplazar el equipo conectado dañado, a la opción de Hampton o de su representante, un monto igual al valor justo de mercado del equipo dañado, o el precio de compra original del equipo, cualquiera que sea menor, hasta un monto máximo de \$150,000 Dólares (EE. UU.). Importante: Si usted únicamente usa un protector contra picos de corriente de C.A. que no incluye la protección telefónica, de red o coaxial, la garantía queda anulada si una distribución de alimentación daña a su equipo a través de las líneas telefónica, de la red o coaxiales. Usted tiene cobertura únicamente si la perturbación entró por la líneas de alimentación de C.A. El componente de protección contra picos de corriente dentro del producto en sí se espera que quede dañado, al proveer su servicio, y usted debe comprar una unidad nueva para reemplazar la unidad dañada. Por ello, la obligación de Hampton de pagarle o de reembolsarle a usted el costo para reparar o reemplazar equipo electrónico queda limitada a equipo electrónico conectado únicamente. Ningún protector contra picos de corriente proporcionará protección contra una descarga directa de rayos, por lo que se anulan todas las garantías.



El valor justo de mercado del equipo será el valor actual del equipo tal como lo determine Hampton o su representante.

Sujetos a todos los términos y condiciones contenidos aquí, Hampton o su representante se reserva el derecho de estudiar el Temporizador con Protección contra picos de corriente dañado, el equipo dañado y el sitio donde ocurrió el daño. Todos los costos de envío del Temporizador con Protección contra picos de corriente y el equipo dañado a Hampton o a su representante para su inspección serán por cuenta exclusiva del comprador. Hampton o su representante se reserva el derecho de negociar el costo de las reparaciones. Si Hampton o su representante determina, a su exclusiva discreción, que no es práctico enviar el equipo dañado a Hampton o a su representante, Hampton o su representante podrá designar, a su exclusiva discreción, una instalación de reparación de equipo para que inspeccione y calcule el costo de reparar tal equipo. El costo, de haberlo, de enviar el equipo hacia o desde tal instalación de reparación y de tal cálculo será por cuenta exclusiva del comprador. El equipo dañado debe permanecer disponible para su inspección hasta que el reclamo sea finalizado. Toda vez que sea liquidado un reclamo, Hampton o su representante se reserva el derecho de subrogación bajo cualesquier pólizas de seguro que el reclamante pudiera tener.

Todas las garantías contenidas aquí quedan anuladas si: el Temporizador con Protección contra picos de corriente marca Brinks en uso durante el Incidente no se pone a la disposición de Hampton o de su representante para su inspección al ser solicitado por Hampton o su representante por cuenta exclusiva del comprador; Hampton o su representante determina que el Temporizador con Protección contra picos de corriente ha sido instalado incorrectamente, alterado o forcejeado de manera alguna; Hampton o su representante determina que el daño no resultó del Incidente o que dicho Incidente de hecho nunca ocurrió; la reparación o el reemplazo del equipo dañado tiene cobertura bajo la garantía de algún fabricante; o Hampton o su representante determina que el equipo conectado no fue utilizado bajo condiciones normales de funcionamiento o conforme con cualesquier etiquetas o instrucciones. Todo Temporizador con Protección contra picos de corriente de Brinks debe ser enchufado directamente a la fuente de alimentación eléctrica de C.A. y no debe ser concatenado en serie con otras cajas de enchufes de extensión/alargadores, Sistemas de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), otros protectores contra picos de corriente o cables de extensión. No podrá utilizarse un adaptador de tres a dos patillas/espigas. Toda instalación de tal naturaleza anulará esta garantía. La Garantía de Equipo conectado de Hampton únicamente protege contra daños a equipo correctamente conectado donde Hampton o su representante ha determinado, a su entera y propia discreción, que el daño resultó de un Incidente, y no protege contra actos de fuerza mayor (aparte de descargas de rayos) tales como inundaciones, terremotos, guerra, vandalismo, robo, uso y desgaste normal, erosión, agotamiento o merma, obsolescencia, abuso, daños generados por perturbaciones de bajo voltaje/tensión (por ejemplo, la existencia de bajo voltaje/tensión o breves caídas de voltaje/tensión), programas no autorizados, o modificación o alteración de equipos del sistema. Si usted únicamente usa un protector contra picos de corriente de C.A. que no tiene protección telefónica, de red o coaxial, la garantía queda anulada si una perturbación en la alimentación daña a su equipo a través de las líneas telefónica, de la red o coaxiales. Usted tiene cobertura únicamente si el disturbio entró por los cables de alimentación eléctrica de C.A. No use este producto de manera alguna en un generador, calefactor, bomba de sumidero, acuarios o cualquier dispositivo asociado con agua, dispositivos de soporte de la vida, dispositivo médico, o cargador de acumuladores de automóvil, motocicleta o de vehículo de golf. Este Protector debe ser utilizado en interiores/bajo techo únicamente y en sitios secos. Todas las garantías contenidas aquí son nulas y sin efecto si se utiliza de manera alguna con cualquiera de los dispositivos antes mencionados.

El dispositivo de protección contra picos de corriente en este producto está diseñado para sacrificarse y poder salvar el equipo conectado al mismo. Los dispositivos de protección contra picos de corriente están diseñados para eliminar los efectos perturbadores de impulsos o picos momentáneos (menos de un (1) nanosegundo (ns) de voltaje/tensión) generados por la descarga de rayos u otras perturbaciones transitorias de energía eléctrica. Si se demuestra que ha ocurrido un pico de voltaje/tensión con duración mayor de un (1) ns, se considerará que el Incidente queda fuera de las capacidades nominales del dispositivo de protección contra picos de corriente y la garantía queda anulada. En tal situación el dispositivo de protección contra picos de corriente ha llevado a cabo su función y usted necesita comprar una unidad nueva como reemplazo de la unidad dañada.

El dispositivo de protección contra picos de corriente en este dispositivo no está diseñado para proteger contra situaciones de bajo voltaje/tensión sostenido. Las situaciones de bajo voltaje/tensión sostenido pueden causar daños a algunos equipos conectados. Si usted se encuentra en un área propensa a situaciones de bajo voltaje/tensión, se recomienda que usted instale un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con protección contra picos de corriente. El Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente nunca debe ser enchufado en un dispositivo UPS.

En garantías de equipo conectadas de por vida, el término "de por vida" se define como el tiempo hasta que ocurra un evento (pico u oleada de corriente transitoria) que causa daños al equipo conectado, hasta una vida de servicio máxima de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Se considera que la porción de protección contra picos de corriente del dispositivo ha llevado a cabo su función y se debe comprar un nuevo dispositivo protector para reemplazar el dispositivo antiguo.

Esta garantía contiene la única garantía de Hampton con respecto a equipo conectado; no existen ningunas otras garantías, sean manifiestas o, excepto en lo que la ley requiere, implícitas, incluyendo la garantía implícita de comerciabilidad, de aptitud para un fin específico, o condición de calidad. Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación estipulada anteriormente puede que no corresponda a usted.

Bajo ninguna circunstancia será responsable Hampton de daños incidentales, especiales, directos, indirectos, emergentes o múltiples, tales como, pero sin limitarse a ellos, la pérdida de negocios o de ganancias que surjan de la venta o uso de cualquier Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente, aun cuando sea aconsejado de la posibilidad de dichos daños. Esta garantía le proporciona a usted derechos legales, los cuales pueden variar de estado a estado. Algunos estados no permite la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes. por lo que las limitaciones antes dadas pueden no corresponder a usted.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original del producto. Todos los reclamos de daños contra el producto deben hacerse dentro de los 15 días siguientes a la fecha del Incidente y deben ser acompañados por un recibo para el equipo dañado, de lo contrario la garantía es nula. La garantía tiene validez ÚNICAMENTE en los Estados Unidos de América, Canadá y Puerto Rico.

Para presentar un reclamo contra la Garantía de Equipo conectado de Hampton, usted debe realizar los siguientes pasos:

- Contacte a Hampton Products International Corporation cuyo domicilio es 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000, Atención: Departamento de Atención al Cliente (Customer Care Department), o llame al teléfono (800) 562-5625* y pida el Departamento de Atención al Cliente. Todos los reclamos deben ser presentados dentro de los 15 días siguientes a la fecha del Incidente, de lo contrario la garantía queda anulada y sin efecto.
- Asegúrese de retener el equipo que estaba conectado al Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente en el momento del Incidente y el equipo que sufrió daños debido al Incidente, ya que será necesario un estudio de dichos elementos al procesar su reclamo.
- Prepárese para proporcionar la siguiente información:
 - a) El número de pieza del Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente.
 - b) Una descripción del equipo que estaba conectado al Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente en el momento que ocurrió el Incidente.
 - c) Una descripción del equipo que sufrió daños durante el Incidente y la extensión de dichos daños.
 - d) La fecha del Incidente.
 - e) Dónde compró usted el Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente.
 - f) Cuándo compró usted el Temporizador Brinks con Protección contra picos de corriente.
 - g) Copia del recibo original.
 - h) Una descripción breve del Incidente.

El gerente del Departamento de Atención al Cliente, o un representante de Hampton, luego lo/la contactará a usted por correo confirmando acuse de recibo del reclamo. Una vez realizado el estudio de su reclamo, se le indicará a usted dónde debe enviar su equipo, recibo, Temporizador con Protección contra picos de corriente, etc., que estaba en uso durante el "Incidente" y cómo debe proceder con su reclamo.